

Группа компаний «ТвинПро»

## Вибрационное средство обнаружения «Пунктир-С»

### АДРЕСНЫЙ МОДУЛЬ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ «ПУНКТИР-МВ-С»

#### ЭТИКЕТКА

БМКЦ.425119.001 ЭТ

#### 1. Основные сведения об изделии

Адресный модуль входов/выходов «Пунктир-МВ-С» (далее - модуль) входит в состав вибрационного средства обнаружения (ВСО) «Пунктир-С» и обеспечивает подключение внешних извещателей и/или исполнительных устройств, имеющих тревожный или управляющий выход типа «сухой контакт».

Модуль содержит вход (два провода) для подключения одного или двух нормально замкнутых шлейфов сигнализации с контролем их целостности и гальванически изолированный выход типа «открытый коллектор» (напряжение - до 16 В, ток - до 50 мА, падение напряжения во включенном состоянии, не более - 2,5В).

#### Основные технические данные

Наименование параметра	Значение
1 Питание	от линии связи датчиков
2 Габаритные размеры модуля, мм, не более	52×33×17
3 Габаритные размеры внешнего корпуса, мм, не более	100×100×25
4 Диапазон рабочих температур, °С	- 60...+85

#### Техническое обслуживание

Модуль «Пунктир-МВ-С» является необслуживаемым и неремонтируемым изделием.

#### Сведения о сертификации

Сертификат соответствия ТС RU C-RU.TC02.B.00127 Серия RU №0645680.

#### Сведения о предприятии-изготовителе

Группа компаний «ТвинПро»  
Россия, 125040, г. Москва,  
1-я ул. Ямского поля, д.28  
Тел. +7 (495) 419-03-04  
E-mail: info@twinpro.ru  
www.twinpro.ru, www.punktir-c.ru

Произведено:  
ООО «ОКБ «Авгит»  
Россия, 198216, г. Санкт-Петербург,  
Ленинский проспект, д. 140, лит. А

## 2 Комплект поставки

	Наименование	Кол-во, шт.
1	Адресный модуль входов/выходов «Пунктир-МВ-С»	1
2	Основание внешнего корпуса	1
3	Крышка корпуса	1
4	Пластина монтажная	1
5	Соединитель Scotchlok UR2	4
6	Хомут нейлоновый 100×2,5	4
7	Саморез DIN7981 3,5×16	4
8	Шуруп 3,5×11	4
9	Резистор 2,2 кОм 0,25 Вт	2
10	Резистор 4,7 кОм 0,25 Вт	1
11	Этикетка	1
12	Упаковочный пакет (отсутствует при поставке в составе собранной линии)	1

## 3 Свидетельство о приемке и упаковывании

Адресный модуль входов/выходов «Пунктир-МВ-С» БМКЦ.425119.001  
Зав. № \_\_\_\_\_ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован ООО «ОКБ «Авгит».

Упаковывание произвел

\_\_\_\_\_   
подпись

\_\_\_\_\_   
расшифровка подписи

Представитель ОТК

\_\_\_\_\_   
подпись   
М.П.

\_\_\_\_\_   
расшифровка подписи

\_\_\_\_\_   
год, месяц, число

## 4. Сведения о продаже

\_\_\_\_\_   
Подпись продавца   
М.П.

\_\_\_\_\_   
расшифровка подписи

\_\_\_\_\_   
Дата продажи

## 5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модуля «Пунктир-МВ-С» заявленным характеристикам при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации модуля составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с момента продажи через уполномоченного представителя. При отсутствии отметки о дате продажи товара, гарантийный срок исчисляется с даты приемки ОТК.

В случае выявления потребителем дефектов в течение гарантийного срока, вызванных заводским браком, модуль «Пунктир-МВ-С» подлежит безвозмездной замене на аналогичный модуль надлежащего качества.

Гарантийные обязательства на модуль «Пунктир-МВ-С» не распространяются на случаи:

- нарушения последовательности и правил подключения и эксплуатации модуля «Пунктир-МВ-С»;
- наличия механических, химических и иных повреждений модуля;
- наличия следов самостоятельного ремонта, вскрытия корпуса модуля;
- эксплуатации оборудования вне определенных предприятием-изготовителем целей и условий.